

Connecter/remplacer la pile



Connecter la pile

Mise en service



Entrer code de mise en service (code IB)
(Paramétrage d'usine 12345678)

FCT10



Appuyer sur la touche "clé"

10.2004 TR20A008 RE

Changer le code de mise en service (code IB)/Entrer un code IB personnel



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le code IB variable



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le code IB nouveau



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le code IB nouveau encore une fois



Appuyer sur la touche "clé"

Entrer/changer les codes d'accès



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le code IB variable



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le numéro d'emplacement de mémorisation (0...9)



Appuyer sur la touche "clé"



Entrer le code d'accès (2...6 chiffres)



Appuyer sur la touche "clé"

FCT10

Copier le code d'un émetteur



Entrer le code d'accès variable



Positionner l'émetteur



Appuyer sur la touche désirée d'émetteur et la maintenir enfoncée



Appuyer sur la touche "clé" et la maintenir enfoncée



Attendre les signaux acoustiques courts, après apparaît un signal acoustique long. Lâches les touches